

HANDLEIDING 2 - Gebruikshandleiding DJ-Pilaar

Om de video goed te krijgen MOET je eerst alles in de Meterkast GOED hebben staan. Op het kleine tv'tje moet je NED 1 zien!



Alles wordt geregeld door het kastje dat je hier rechts ziet.

Check of de knop TELEVISIE METERKAST oplicht. Als dit niet het geval is en een andere bron is geselecteerd DAN: druk op de knop TELEVISIE METERKAST. Er gaat een blauw lampje in branden en de knop licht op.



Zet de drie tv's (1. boven de DJ, 2. Boven de cocktailbar, 3. Op de kinderkamer) aan met de afstandsbediening die je rechts ziet. De beamer zet je aan met de afstandsbediening die je links ziet.

In nummer 7 zet je de grijze TV aan met de knop onderop die je hieronder ziet:



Mocht hij niet het correcte beeld zien, dan kies je met source de juiste.



De beamer in nr 7 zet je aan met I/O/



De tv achter de schuifpui zet je aan met het touchknopje, dat je alleen ziet met een lampje.



De grote TV hebben twee bronnen. Deze selecteer je met de knop INPUT



Je kunt dan kiezen voor de bron HDMI. Als je HDMI hebt gekozen kun je niet zappen op de TV maar alleen met het Ziggo kastje.

Als je de input kabel kiest kun je op iedere TV zelf zappen tussen de verschillende kanalen.