

HANDLEIDING 1 - METERKAST GEBRUIKSAANWIJZING TV's

VIDEO

1. Zet de kleine tv aan, je gaat met de middelste knop naar kanaal nul.
Nu moet je "als alles goed is" het gewilde kanaal zien: NEDERLAND 1
Als dit zo is kun je naar de HANDLEIDING 2 van de DJ-pilaar

ANDERS:

Het Ziggo Kastje (Bovenste):



Dit kastje is aan als alleen het groene lampje brandt.

Brandt het rode lampje dan staat hij uit.

Met de aan/uit knop kun je hem aanzetten.

Op dit kastje van Ziggo zit een vierpuntdruktoets. Hiermee kun je een kanaal kiezen. Omhoog en omlaag gaan is kanalen kiezen. Met deze knop naar links en rechts is harder en zachter. Zet het volume zo hard mogelijk (20).

Het KPN kastje zul je nooit nodig hebben.

Om de audio te regelen heb je dus eerst op het Ziggo Kastje het geluid zo hard mogelijk gezet. Daarna moet je op het KONIG kastje met 8 knoppen erop, de knop met een 1 erboven selecteren. Dan is de juiste geluidsbron en videobron geselecteerd.

Het andere Konig kastje moet iig gewoon aan staan met een brandend lampje. Nu heb je dus beeld op het kleine tv-tje en kun je alles aan gaan zetten. Hoe dit moet tref je in HANDLEIDING 2 van de DJ-Pilaar.

AUDIO -

Als je alle stappen op de andere pagina goed hebt volbracht, kun je naar deze stap. Ga naar de Hoofdbar en ga naar het mengpaneel.

Met de meest rechtse schuif (Met televisie eronder) regel je het geluid in de zaal.



Met de drukknopjes A en B regel je of binnen(A) of buiten (B) geluid ontvangt.

Met de rode draaiknoppen helemaal rechts die een A en een B aangeven kun je het volume bepalen van binnen (A) en buiten (B)

